



**BOSCH**SMI7062CH/14-V01, weiss
SMI7062DK/14-V02, weissGESCHIRRSPÜLGERÄTE
UnterbaugeräteIdent - Nummern - Konstante
3740

E161851-4/1

FAMILY : SMI7062CH

MODEL NO: SMI7062CH/14

Check Position No/Part No or Replacement No

**BOSCH**SMI7062CH/14-V01, weiss
SMI7062DK/14-V02, weissGESCHIRRSPÜLGERÄTE
Unterbaugeräte

E161851-4/2

FAMILY : SMI7062CH

MODEL NO: SMI7062CH/14

Check Position No/Part No or Replacement No




BOSCH

SMI7062CH/14-V01, weiss
SMI7062DK/14-V02, weiss

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Unterbaugeräte

Ident – Nummern – Konstante
3740

- | | |
|----|---------|
| 1) | 05 4927 |
| 2) | 28 2845 |
| 3) | 05 6829 |
| 4) | 08 6400 |
| 5) | — |
| 6) | 09 5459 |
| 7) | 02 9098 |
| 8) | 02 9199 |



E161851-4/3

FAMILY : SMI7062CH
MODEL NO: SMI7062CH/14
Check Position No/Part No or Replacement No




BOSCH

SMI7062CH/14-V01, weiss
SMI7062DK/14-V02, weiss

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
Unterbaugeräte

Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 06 6318
- 2) 11 0668
- 3) 05 6247



E161851-4/4

FAMILY : SMI7062CH
MODEL NO: SMI7062CH/14
Check Position No/Part No or Replacement No