




BOSCH

WFB2005 – WFB2005BY/31–V01
WFB2005 – WFB2005CH/31–V02
WFB2005 – WFB2005DD/31–V03
WFB2005 – WFB2005FF/31–V04

WFB2005 – WFB2005IG/31–V05
WFB2005 – WFB2005NL/31–V06
WFB2005 – WFB2005SN/31–V07

WASCHGERÄTE
Waschvollautomaten




Ident – Nummern – Konstante
3740
Gebrauchsanweisung
52 0671
(GUS,GB,BL,H,PL,CS,
YU)
V01
52 0667
(D,F,NL,I,GB)
V02
52 0664
(D,F,NL,I,GB)
V03,V04,V06
52 0687
(D,F,NL,I,GB,E,P,TR,
GR)
V05
52 0672
(SN,DK,SF,N)
V07
1) 35 0348
V01,V02,V05,V07
35 0349
V03
35 0358
V04
35 0360
V06
Zubehör:
Unterbauabdeckung
WMZ2390
Verbindungssatz
Wasch / Trockensäule
WTZ1100/01
Bodenbefestigung
WMZ2200
Verlängerung
Zulaufschlauch 2,5 m
WMZ2380/01
VDE-Abdeckblech
28 5142
Entkalker
46 0038

e121579-4/1

FAMILY : WFB2005CH

MODEL NO: WFB2005CH/31

Check Position No/Part No or Replacement No




**BOSCH**

WFB2005 – WFB2005BY/31–V01
 WFB2005 – WFB2005CH/31–V02
 WFB2005 – WFB2005DD/31–V03
 WFB2005 – WFB2005FF/31–V04

WFB2005 – WFB2005IG/31–V05
 WFB2005 – WFB2005NL/31–V06
 WFB2005 – WFB2005SN/31–V07

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante
 3740

1) Kohlebürste
 15 1613
 CESET
 15 4071
 SOLE

* Schraubensatz
 05 9132

e121579-4/3

FAMILY : WFB2005CH

MODEL NO: WFB2005CH/31


Check Position No/Part No or Replacement No

**BOSCH**

WFB2005 – WFB2005BY/31–V01
 WFB2005 – WFB2005CH/31–V02
 WFB2005 – WFB2005DD/31–V03
 WFB2005 – WFB2005FF/31–V04

WFB2005 – WFB2005IG/31–V05
 WFB2005 – WFB2005NL/31–V06
 WFB2005 – WFB2005SN/31–V07

WASCHGERÄTE
 Waschvollautomaten



Ident – Nummern – Konstante

3740

1) 35 1073
Komplett

e121579-4/4

FAMILY : WFB2005CH

MODEL NO: WFB2005CH/31

Check Position No/Part No or Replacement No