

**BOSCH**

SMS2012SD/15-V01,weiß
 SMS2062SD/15-V02,weiß
 SMS2012SD/18-V03,weiß
 SMS2062SD/18-V04,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
 Standgeräte

Ident – Nummern – Konstante
 3740


Gebrauchsanweisung
 51 3600
 (D,F,GB,I,NL,E,P)

Montageanweisung
 51 3779
 (D,F,GB,I,NL,DK,E,P,S,
 N,SF,GR,TR)

Entkalker
 460038

1) 02 9941
 2) 02 9029
 3) 11 9795

Zubehör :
 Silberbesteckkorb
 SMZ2003
 Steck-Etagere
 SMZ2006
 Unterbausockel
 SMZ3006
 Dekorrahmen
 SMZ1006
 grau
 Ausgleichsl.
 SMZ3017
 weiss
 SMZ3019
 braun
 Dampfblech
 SMZ4033
 Verl.-Aqua-Stop
 Kupferrohr
 SMZ3005
 Schl.Aqua-Stop II
 SMZ3008



e162180-4/1


FAMILY : SMS2062SD
 MODEL NO: SMS2062SD/18
 Check Position No/Part No or Replacement No

**BOSCH**

SMS2012SD/15-V01,weiß
 SMS2062SD/15-V02,weiß
 SMS2012SD/18-V03,weiß
 SMS2062SD/18-V04,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
 Standgeräte

Ident – Nummern – Konstante
 3740




e162180-4/2

FAMILY : SMS2062SD
 MODEL NO: SMS2062SD/18
 Check Position No/Part No or Replacement No

**BOSCH**

SMS2012SD/15-V01,weiß
 SMS2062SD/15-V02,weiß
 SMS2012SD/18-V03,weiß
 SMS2062SD/18-V04,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
 Standgeräte



Ident - Nummern - Konstante
 3740

- 1) 02 9020
- 2) 05 7127
- 3) —
- 4) 08 6400
- 5) —
- 6) 08 6970
- 7) 02 9098

e162180-4/3

FAMILY : SMS2062SD

MODEL NO: SMS2062SD/18


Check Position No/Part No or Replacement No

**BOSCH**

SMS2012SD/15-V01,weiß
 SMS2062SD/15-V02,weiß
 SMS2012SD/18-V03,weiß
 SMS2062SD/18-V04,weiß

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
 Standgeräte

Ident – Nummern – Konstante
 3740



e162180-4/4

FAMILY : SMS2062SD

MODEL NO: SMS2062SD/18

Check Position No/Part No or Replacement No