


**BOSCH**

SMI7062AU/01-AU1, weiss

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
UnterbaugeräteIdent - Nummern - Konstante
3740

51 5119
Gebrauchsanweisung
(GB)
51 3842
Montageanweisung
(D,F,GB,I,NL,DK,
E,P,S,N,SF,GR,TR)



161154-4/1


FAMILY : SMI7062AU

MODEL NO: SMI7062AU/01

Check Position No/Part No or Replacement No

**BOSCH**

SMI7062AU/01-AU1, weiss


GESCHIRRSPÜLGERÄTE
UnterbaugeräteIdent - Nummern - Konstante
3740

161154-4/2

FAMILY : SMI7062AU

MODEL NO: SMI7062AU/01


Check Position No/Part No or Replacement No

Ident – Nummern – Konstante
3740

- 1) 05 4927
- 2) 11 9082
- 3) 05 6829
- 4) 08 6400
- 5) 02 7385
- 6) 08 6401
- 7) 04 3889

**BOSCH**

SMI7062AU/01-AU1, weiss

GESCHIRRSPÜLGERÄTE
UnterbaugeräteIdent - Nummern - Konstante
3740

- 1) 01 9202
- 2) 11 0668
- 3) 05 6247

161154-4/4

FAMILY : SMI7062AU

MODEL NO: SMI7062AU/01

Check Position No/Part No or Replacement No